

# Mode d'emploi pistolet airless

## DEMARRAGE DE CHANTIER

- 1 ° Brancher sur 220V (si nécessité d'une rallonge fils section 2.5<sup>2</sup> et 40 mètres maximum)
- 2° Positionner le seau de peinture sous la canne d'aspiration
- 3° Mettre l'interrupteur sur ON (la pompe se met en pression puis s'arrête)
- 4° Tenir le tuyau de retour en dehors du seau et mettre le bouton noir en position verticale (la pompe se remet en route) et attendre que la peinture sorte par le tuyau de purge.
- 5° Une fois la pompe amorcée, remettre le tuyau de retour dans le seau de peinture et repositionner le bouton noir en position horizontale (verticale)
- 6° Actionner le pistolet pour amorcer le flexible
- 7° Régler la pression sur 200bar
- 8° S'assurer que la buse du pistolet est dans le bon sens (flèche vers l'avant)
- 9° Enlever la sécurité de la gâchette et commencer à peindre.

## FIN DE CHANTIER

- 1° Enlever le seau de peinture et mettre un seau d'eau propre
- 2° Idem étape 4 du démarrage de chantier et attendre que l'eau sorte par le tuyau de retour
- 3° Idem étape 5 du démarrage de chantier avec l'eau
- 4° Actionner la gâchette du pistolet et attendre que l'eau propre sorte
- 5° Tourner la buse en sens inverse pour nettoyer en pulvérisant l'eau
- 6° Mettre la pression sur 50 bar et laisser l'eau propre dans la machine pour le stockage
- 7° remettre la sécurité sous la gâchette du pistolet